

# アクティブネット モーション検知設定



- 1.モーション検知のON・OFF
- 2.モーション検知範囲選択
- 3.通知メール設定
- 4.通知メールスケジュール設定
- 5.モーション検知の注意点

※実際の操作画面と多少異なる場合があります。








# 1.モーション検知のON・OFF


- 1 対象のカメラを選び、シングル画面を表示します。



シングル画面の操作については、「基本操作と画面操作マニュアル」をご確認ください。




- 2 画面右上へマウスオーバーすると「」マークが表示されます。  
表示された「」マークをクリックし、「モーション検知」をクリック。



- 3 モーション検知設定画面が表示されます。  
モーション検知設定を「OFF」から「ON」にクリックします。  
右下の「保存して閉じる」ボタンをクリック。



設定を確認したいときにも、この画面で確認できます。



## MEMO



## 2. モーション検知の選択範囲

※モーション検知設定については、全て一連の流れで設定されます。「1.モーション検知のON・OFF」ページより順番に操作してください。

- 1 モーション検知設定をONにし、「保存して閉じる」を押して、しばらくすると、モーション範囲描画モードになります。




- 2 画面をドラッグし、範囲を指定します。範囲を指定し、「✓」をクリックします。


✕ …追加した選択範囲を削除します。



指定範囲追加は最大8個まで追加できます。



- 3 ポップアップした画面で、「OK」をクリックします。




MEMO



### 3.通知メール設定


※モーション検知設定については、全て一連の流れで設定されます。「1.モーション検知のON・OFF」ページより順番に操作してください。

- 1 モーション検知範囲の設定を完了し、しばらくすると、モーション検知通知画面がポップアップします。モーション検知通知を「ON」にします。



通知メールが不要の場合は、OFFにし「保存して閉じる」をクリックして設定完了です。

- 2 モーション検知通知を「ON」にすると、メールアドレスの入力画面が表示されます。メールアドレスを入力し、「保存して閉じる」をクリック。




※テストメールを送信する場合は、[3](#)をご覧ください。



メールアドレスは最大5つまで登録可能です。

- 3 テストメールを送信すると、送信完了画面がポップアップします。メールの受信を確認し、「保存して閉じる」をクリックします。



カメラ名



### MEMO




## 4.通知メールスケジュール設定

※モーション検知設定については、全て一連の流れで設定されます。「1.モーション検知のON・OFF」ページより順番に操作してください。


- 1 通知メール設定を「ON」にし、「保存して閉じる」をクリックし、しばらくすると、スケジュール設定画面が表示されます。



モーション検知通知がOFFの場合はこの設定は不要です。



- 2 スケジュール設定画面で「設定の追加」をクリックし設定画面が追加されます。



- 3 通知したい時間帯や曜日を追加すると、上部の表に設定時間に緑色で表示されます。  
設定時間の入力したあと、保存をクリックします。  
「スケジュール通知設定を保存しました。」のポップアップ表示がでたら、完了です。



設定の追加は最大5つまで可能です。  
土曜日については、第1～第5土曜日まで細かく設定できます。



## MEMO



## 5. モーション検知の注意点

指定範囲内の動くものの全てが検知対象となっています。



木の枝やブルーシートなどの  
風によって動くもの



車や車のヘッドライト  
歩行者や大きな影



カメラにかかる、雨粒や雪



範囲を狭めたり、不要なものは  
映らないようにすることで、  
正確な検知ができます。



MEMO